Blautherm® DUO



Blautherm® DUO 9 - 15 kW

Blautherm® DUO 16 - 19 kW

Blautherm® DUO 20 - 32 kW

Blautherm® DUO 27 - 39 kW

Blautherm® DUO 35 - 46 kW

Blautherm® DUO 45 - 56 kW

Blautherm® DUO 55 - 65 kW

Technische Hinweise



Innovative Heizsysteme

... meine Wärme

CE-0032 BMKD 1330



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung, den SCHEER Blautherm® DUO einzusetzen.

Mit dem Erwerb des Blautherm® DUO haben Sie sich den zur Zeit zukunftssichersten und effizientesten Stand der Heiztechnik gesichert.

Alle technischen Informationen zu Ihrem Brenner finden Sie auf den nächsten Seiten.

Ihr SCHEER-Team

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Punkte zur Beachtung	. 3
Abmessungen, Arbeitsfelder	. 4
Der Aufbau des Brenners im Überblick	4
Abstimmung Brenner / Kessel / Schornstein	5
Brennermontage und Ölanschluss	. 5
Die Flammenüberwachung KLC 2002 (G)	6
Düsenwechsel	. 6
Flammenrohre und Zündelektroden	7
Aufbau der Mischeinrichtung	7
Demontage der Mischeinrichtung	. 7
Gebläse, Druckmessung	8
Hinweise zur Ölfiltertechnik	8
Abgaswerte messen und einstellen	. 9
NO _x -Modulation, Einstellung der Rezirkulation	10
Überkopfmontage und raumluftunabhängiger Betrieb	.10
Einstelltabellen	.11
Zweistufiges elektronisches Steuergerät OBC	12
Stromlaufplan mit Danfoss-Vorwärmung und Feuerungsautomat OBC 82.13 SC	13
Stromlaufplan mit Danfoss-Vorwärmung und Feuerungsautomat OBC 85 B.13 SC	14
Ersatzteile	.15
Bestellübersicht der Düsen, Gebläse, Flammenrohr, Zündelektroden	17
Störungstabelle	18
Inbetriebnahme-Protokoll	19
EG-Konformitätserklärung	20

SCHEER

Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH

Chausseestr. 12 - 16 25797 Wöhrden Tel.: +49 (0) 4839 905-0

Tel.: +49 (0) 4839 905-0 Fax: + 49 (0) 4839 453 info@scheer-heizsysteme.de www.scheer-heizsysteme.de



Wichtige Punkte zur Beachtung


Die Installation, die Inbetriebnahme und Instandsetzung sowie die Wartung des Ölgebläsebrenners dürfen nur von Fachkundigen nach den entsprechenden Vorschriften vorgenommen werden.


Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entfällt der Gewährleistungsanspruch. Dieser Brenner ist geeignet zur Verbrennung leichter mineralischer Heizöle nach DIN 51603 mit einer Viskosität bis 6 cSt. bei 20 °C.

- 1. Die Stromzuführung muss vom Fachpersonal nach den gültigen VDE-Bestimmungen, sowie den Vorschriften des örtlichen E-Werkes erstellt worden sein. Auf phasenrichtigen Anschluss ist zu achten!
- 2. Der Heizraum muss ausreichend belüftet sein. Die Lagerung von brennbarem Material im Heizraum ist verboten. Der Fußboden ist sauber zu halten.
- 3. Um die Zuführung von Falschluft zu vermeiden (verfälschte Messergebnisse beim Einregulieren), müssen Undichtigkeiten am Kessel und Rauchgasstutzen beseitigt sein.
- 4. Dem Brenner muss sauberes, blasenfreies Öl zugeführt werden. Filterungs- und Rohrleitungsanschlüsse müssen in Ordnung sein. Bei Leckagen sind sofort die Absperrventile zu schließen und der Kundendienst zu verständigen.
- 5. Ca. 4 10 Tage nach jedem Tankvorgang ist die Brennereinstellung zu überprüfen (Rußbildung und CO₂-Gehalt messen).
- 6. Bei einer Heizraum- und Schornsteinreinigung, sowie bei Tankbefüllung ist der Brenner außer Betrieb zu setzen. Wiedereinschalten erst nach 120 Minuten.
- 7. Der Brenner sollte mindestens 1 x jährlich von einem Fachkundigen gewartet werden. Die Reparatur von sicherheitstechnischen Bauteilen ist unzulässig. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- 8. Nach der Erstinbetriebnahme und weiteren Service- und Wartungsarbeiten ist ein Messprotokoll zu erstellen.
- 9. Maßnahmen bei Störungen:
 - Bildet sich keine Flamme, so schaltet der Feuerungsautomat nach Ablauf der Sicherheitszeit auf Störung, d. h. der Entstörknopf leuchtet. Durch Drücken des Entstörknopfes lässt sich der Brenner wieder in Betrieb setzen (Wartezeit bei Brennern mit Ölvorwärmung beachten). Die Entstörung kann nach einer Wartezeit von ca. 1 Minute einmal wiederholt werden. Geht der Brenner nicht in Betrieb, ist der Kundendienst zu verständigen.
- 10. Maßnahmen bei Gefahr:
 - Notschalter (Heizraumschalter) ausschalten
 - Ölabsperrventile schließen
 - Bei Brand nur Sand oder Trockenlöscher verwenden
 - Bei Hochwassergefahr Sicherung herausdrehen, Ölabsperrventile schließen, Ölbrenner abbauen
- 11. Der Betreiber ist von einem Fachkundigen einzuweisen.
- 12. Der Abschluss eines Wartungsvertrages wird empfohlen.



Abmessungen, Arbeitsfelder







Gebläsetyp:

9 - 23 kW = RG 130 24 - 65 kW = RG 148

Blautherm DUO Mischeinrichtungen







Abstimmung Brenner / Kessel / Schornstein

Bevor der Brenner montiert wird, ist zu überprüfen:

Festlegung der erforderlichen Brennerleistung (der Kessel sollte nicht unter oder überlastet sein.

Beispiel: Kesselnennleistung 20 kW

Wirkungsgrad 92 % (Annahme)

ergibt eine eingestellte Brennerleistung

 $\frac{\text{Kesselnennleistung in kW}}{\text{Wirkungsgrad in \%}} \qquad \text{x 100 \%} = \frac{20 \text{ kW x 100 \%}}{92 \text{ \%}}$

= 21,7 kW Brennerleistung

Т



kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
mm	220	250	285	310	335	360	380	400	420	440
kW	39	42	45	48	51	53	56	59	62	65
mm	460	470	490	505	520	530	550	560	575	590

Der abgasseitige Widerstand des Heizkessels muss bekannt sein. Das Arbeitsfeld des Brenners ist zu beachten. Zug- und Druckschwankungen im Feuerraum sind zu vermeiden. Ein Zugregler im Schornstein kann erforderlich werden.

Schornstein

Hinsichtlich der Abgastemperatur ist der Schornstein auf die obere Innenwandtemperatur zu überprüfen. (Taupunkttemperatur beachten.) Eine Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 ist empfehlenswert.

Grundsätzlich sollte eine Rücksprache mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in erfolgen.

Brennermontage und Ölanschluss

1. Entsprechen die Bohrungen in der Kesseltür den zur Zeit gültigen Normen, so kann der Brenner ohne Zwischenflansch montiert werden.

Bei der Montage des mitgelieferten Flansches, muss die Klemmschrauben "OBEN" sein. Da der Flansch eine Schrägneigung besitzt, ist auf die richtige Montage zu achten.

Das Flammenrohr muss so weit hineingeschoben werden, dass die Rezirkulationsöffnung frei liegt und eine Abgasrezirkulation zur NO_v-Absenkung möglich ist.

2. Ausnahme bei Kesseln mit heißer Brennkammer:

Rezi-Schlitze in den Schutz der Türisolation montieren. Auf Freigängigkeit achten! Unter Umständen Türisolation freischneiden.


Ringspalt zum Stammrohr ca. 10 mm


3. Ölanschluss:

Die beiliegenden Ölschläuche werden mit der Ölpumpe verbunden, welche mit einem Einstrangfilter verschraubt sind, und dann an die vom Tank kommende Ölversorgung angeschlossen.

a) Ölfilterung beachten. Nur Feinstfilter mit 5 - 25 µm verwenden

b) Ölanschluss nur vom Fachmann durchführen lassen (Wasserhaushalts-Gesetz und Verordnung über Anlagen wassergefährdender Stoffe beachten!) Um ein Trockenlaufen der Ölpumpe zu vermeiden, ist das Heizöl mit der Handpumpe vor dem automatischen Entlüfter anzusaugen.







Die Flammenüberwachung KLC 2002 (G)

für Ölflammen im intermittierenden Brennerbetrieb

Der Breitbandflammenwächter **KLC 2002 (G)** ist ein kompakter Flammenwächter, der speziell für blau brennende Feuerungssysteme in Gebläsebrenneranwendungen im Haushaltsbereich entwickelt wurde. Die patentierte Auswertung des Signals erfolgt über die Flackerfrequenz der Strahlung der anstehenden Flammen. Ein RISC-Prozessor ermöglicht die Auswertung und Umsetzung des Flammensignals zu einem digitalen Signal in den für den Flammensignalverstärker erforderlichen Wert des entsprechenden Feuerungsautomaten. Einstellarbeiten sind bei Inbetriebnahme oder Wartung nicht erforderlich!



Der KLC 2002 (G) bewertet nur das Flackern der zu überwachenden Flamme. Optional ist eine Geräteausführung mit Störfrequenzausblendung erhältlich. Gleichlichtstrahlung und jegliche konstanten Frequenzen führen hierbei nicht zu einer dauerhaften Flammenerkennung. Störende Fremdlichtquellen, z. B. von Leuchtstoffröhren oder niederfrequente Hintergrundstrahlungen von glühenden Ausmauerungen werden ausgeblendet. Ungewollte Beeinflussungen der Flammenerkennung können hierdurch vermieden werden.

Über die LED-Anzeige als optische Schnittstelle ist ein Auslesen von verschiedenen, relevanten Betriebsparametern (wie z. B. Monitoring des Flammensignals, Seriennummer) möglich.

Betriebsanzeige LED

Über die eingebaute LED wird der Betriebszustand des Flammenwächters KLC 2002 (G) angezeigt:

LED aus KLC ist nicht aktiv


LED blinkt Sicherheitstest erfolgt, KLC ist aktiv, kleine Flamme detektiert LED dauernd an Sicherheitstest erfolgt, KLC ist aktiv, Flamme wird detektiert

Sicherheitshinweise

Der KLC 2002 (G) ist eine Sicherheitskomponente und darf daher nicht geöffnet, verändert oder zweckentfremdet werden! Bei Sturz, Schlag, Feuchtigkeit, Nässe o. a. Einflüssen, die zu einer Beschädigung des Flammenwächters führen können, ist das Gerät auch ohne erkennbare Schäden auszutauschen! Reparaturen sind nicht zulässig!

Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist das System spannungsfrei zu schalten. Vor der Erstinbetriebnahme oder bei Austausch des Gerätes ist die elektrische Verdrahtung zu überprüfen!


Düsenwechsel



Befestigungsschraube vom Mischkopf lösen und Mischkopf abziehen



Düsengröße und -fabrikat (siehe Seite 16) Das Anziehen der Öldüse erfolgt grundsätzlich mit einem Ring-



Nach erfolgtem Düsenwechsel ist die Luftdüse der Mischeinrichtung mit der Öldüse bündig zu setzen.

schlüssel



Flammenrohre und Zündelektroden



Flammenrohr Ø 80 mm Länge: 125 mm Art.-Nr.: 015110



Zündelektrodensatz Länge: 40 mm Leistung: 9 - 25 kW Art.-Nr.: 015332



Flammenrohr Ø 100 mm Länge: 150 mm Art.-Nr.: 015114



Zündelektrodensatz Länge: 40 mm Leistung: 9 - 25 kW Art.-Nr.: 015332



Zündelektrodensatz Länge: 60 mm Leistung: ab 25 kW Art.-Nr.: 015333




Zündelektroden Länge: 70 mm Leistung: 9 - 46 kW Art.-Nr.: 015230 (links) 015235 (rechts mit rotem Punkt)

Die Elektroden mit dem roten Punkt sind, von hinten gesehen, rechts zu montieren.

......


Aufbau der Mischeinrichtung



Demontage der Mischeinrichtung

- » Kabel der Flammenüberwachung abziehen
- » Öldruckrohr abschrauben
- » Zündkabelverbindung trennen
- » Kabel der Stromzufuhr abziehen
- » Schrauben lösen

Danach die Mischeinrichtung etwas nach links drehen und gerade rausziehen.





Gebläse, Druckmessung



RG 130 9 - 23 kW (Potentiometer rechts)

Drehzahlgeregeltes Gebläse

Sowohl die Luftmenge als auch der Gebläsedruck vor der Mischeinrichtung werden mit der Motordrehzahl eingestellt.



RG 148 24 - 65 kW (Potentiometer unten)


RG 148



RG 130

Bei einem Wechsel des Gebläsetyps ist die Zwischenplatte um 180° zu drehen!

Achtung: Ab 55 kW (Mischeinrichtung VII) Zwischenring- und platte entfernen!





. Messanschluss

Zur Messung des Gebläsedruckes:

- » Schraube vom Messstutzen entfernen
- » Schlauch der U-Säule aufstecken

Der Gebläsedruck ist grundsätzlich mit einer U-Säule bei Brennerbetrieb zu messen.

Hinweise zur Ölfiltertechnik



Durch fortschrittliche Filtertechnik sparen Sie Zeit und Geld.

Flo Co Top 2KM Optimum MC-18

- Micro-Filtereinsatz MC-18, 5-20 μm lang
- Umschaltventil Einfach-/Mehrfachfilterung
- Filtertasse mit Entleereinrichtung
- Manometer -0,7/+0,9 bar
- Inklusive Montagezubehör

Achtung

Automatischen Entlüfter grundsätzlich über Niveau der Ölpumpe montieren. Mindestens 50 % der Schlauchlänge sollten steigend verlegt werden.

Art.-Nr. 040514



Abgaswerte messen und einstellen

ACHTUNG

- Stellen Sie den Gebläsedruck unbedingt bei der Erstinbetriebnahme ein!
- Der voreingestellte Gebläsedruck ist nur eine Starteinstellung
- **Der CO₂-Wert ist entscheidend.** Den erforderlichen CO₂-Wert finden Sie auf dem Brenner.
- 1. Schalten Sie den Brenner am Hauptschalter des Bedienpaneels an.
- 2. Nach einer Vorheizzeit des Ölvorwärmers geht der Brenner in Betrieb.
- **3.** Schalten Sie den **Brenner insgesamt 3 mal nacheinander an und wieder aus**. Halten Sie dabei immer die Nachspühlzeit von 120 s ein! Durch das Ein- und Ausschalten werden evtl. vorhandene Luftblasen im Düsenkopf entfernt. Die Luftblasen können zu Durchsatzschwankungen führen und damit das Messergebnis verfälschen.
- **4.** Warten Sie, bis der Kessel eine **Mindesttemperatur von 60°C** erreicht hat. Der Kessel befindet sich dann in Beharrung.
- **5.** Schließen Sie das **Abgasanalysegerät** an der Messöffnung im Abgassystem hinter dem Kessel an.
- 6. Stellen Sie die Gebläsedrehzahl mit der Regeplatine des Gebläses ein:
 - **a.** Halten Sie die Tasten + und S ca. 5 s gedrückt.
 - **b.** Anzeige + blinkt und Anzeige S leuchtet
 - c. Einstellmodus erreicht
 - **d.** Stellen Sie die Gebläsedrehzahl mit + oder ein. Achten Sie dabei auf den gemessenen CO2-Wert. Der erforderliche CO2-Wert ist auf dem Brenner angegeben.
 - e. Anzeige S blinkt schnell bis Drehzahlanpassung erfolgt ist.
 - f. Speichern Sie den eingestellten Wert durch Drücken der Taste S.
 - **g.** Anzeige + leuchtet, Betriebsstellung erreicht.
- 7. Verschließen Sie die Messöffnung nach der Analyse wieder sorgfältig.

Die Einstellung der Gebläsedrehzahl und damit des CO₂-Wertes ist auch auf der Regelplatine beschrieben.



Art.-Nr. 015103



NO,-Modulation, Einstellung der Rezirkulation

Das Spaltmaß (= Öffnungsmaß) ist gemäß der Einstelltabelle zu wählen.




Auf der Grundplatte der Mischpatrone befinden sich:

- der Skalenwinkel zum Ablesen des Spaltmaßes
- die Einstellschraube zum Verändern des Spaltmaßes



Rückführungswinkel

Einstellschraube für das Spaltmaß, s", vergl. Einstellwerte





Das Nullmaß ist auf dem Rückführungswinkel markiert.


Mit der Einstellschraube wird zwischen der Nullmarkierung und der Grundplatte das Spaltmaß eingestellt.

Das Spaltmaß (= Öffnungsmaß) ist gemäß der Einstelltabelle zu wählen.



Eine Nichtbeachtung des Spaltmaßes "s" kann zum Abbrennen der Zündelektroden, Koksbildung, zur Beschädigung des Flammenrohres und zu Kaltstartproblemen führen.

NO_X-Werte unter 36 ppm können zu Störungen führen, in diesem Fall das Maß "s" verkleinern.




Überkopfmontage und raumluftunabhängiger Betrieb

1. Überkopf-Montage

Bei einer derartigen Montage ist die Ölpumpe um 180° zu drehen, d. h. die Ölschläuche sind von unten anzuschließen. Die Druckleitung von der Ölpumpe zum Vorwärmer ist zu wechseln.

2. Raumluftunabhängiger Betrieb

4 x 90° Bogen, 9 Meter Gesamtlänge bzw. max. Ansaugwiderstand 100 Pa.



Revisionsöffnungen können erforderlich werden! Rücksprache mit dem/der zuständigen Bezirksschornstei nfegermeister(in) halten.



15. Einstelltabellen

9 - 39 kW Gebläsetyp: RG 130 von 9 - 23 kW - RG 148 ab 24 kW

Brenner- leistung kW	Öldur kg/h	chsatz ltr/h		lüse oh	Pumpen- druck bar	Gebläse- druck mbar		spalt m Ø 80	Misch- ein- richtung	CO ₂ Vol%	NO _x	Flam- men- rohr
9	0,76	0,88			5,5	6	2	0				
11	0,92	1,08	Sch	ieer	9,6	9,3	2	0	ı			
13	1,10	1,27		80°SC	13,5	12,6	2	1	15,7/24°			
15	1,18	1,37			18	16	3	2				
16	1,34	1,57	0,35		12	9	3	2				
17	1,43	1,70	0,35	Fluidics 60°SF	14	12	3	2	ll ll			Ø 80
18	1,51	1,76	0,35	Fluik 60°	16	13	3	3	17,5/31°			Ø 100
19	1,60	1,86	0,35		18	14	3	3				
20	1,68	1,96	0,40		13	10	3	3				
21	1,77	2,06	0,40		15	11,8	3	3				
22	1,85	2,15	0,40		16	13	3	3		2		
23	1,94	2,25	0,40	8	17	14	3	3		13,	5 - 4(
24	2,02	2,35	0,50	Fluidics 60°SF	13,5	13,9	3		III 19/41°	13,2 - 13,5	ca. 36 - 40	
26	2,19	2,64	0,50		16,5	16,2	3]	12,11	-		
28	2,36	2,90	0,55		13	18,4	3]				
30	2,52	2,94	0,55		15	20,7	3					
32	2,69	3,13	0,55		17	23	3]				
27	2,27	2,64	0,55		12	12,2	3					Ø 100
29	2,44	2,84	0,55		14	13,5	3					001 0
31	2,61	3,03	0,55	S	16	15	4]				
33	2,78	3,23	0,65	Fluidics 60°SF	13,5	16,3	4		IV 22/49°			
35	2,95	3,43	0,65] Ē ⁹	15,5	17,6	4					
37	3,11	3,62	0,65		17,5	19	4]				
39	3,30	3,83	0,75		14,5	21	4					

Gebläsetyp: RG 148 Flammenrohr Ø 120 (45 - 65 kW) für Mischeinrichtungen VI u. VII 35 - 65 kW

	Brenner- leistung kW	Öldur kg/h	chsatz ltr/h		lüse oh	Pumpen- druck bar	Gebläse- druck mbar	Rezispalt mm	Misch- ein- richtung	CO ₂ Vol%	NO _x ppm	Flam- men- rohr	100
	37	3,12	3,62	0,75		13	12,5	5] Ø
	39	3,30	3,83	0,75		14,5	14	5]				Flammenrohr
	41	3,45	4,00	0,75		15,7	15,5	6	V 24/49°			Ø 100	mer
	43	3,62	4,21	0,75		17	17	6					am
	46	3,87	4,50	0,75	-SF	19	19	6					
(45	3,79	4,40	0,75	Fluidics 60°SF	18	13	6	Danfoss Vorwärmung 2,5'92 - FPHB 10 schwarze Kappe] HC	
*{	47	3,96	4,60	0,85	idic	15	14,2	7			× 40		großvolumige Brennkammer:
(49	4,13	4,80	0,85	문	16,5	15,4	7		2			
	51	4,30	5,00	1,00		12,5	16,6	8		ung G schwarze Kappe 13,2 - 13,5			Bre
	52	4,38	5,10	1,00		13,5	17	8					niae
	54	4,55	5,29	1,00		14,5	17,8	9	oss rärmu 3 10 sc	_			 Inc
	56	4,72	5,49	1,00		16	19	9	Danf Vorw FPHE			Ø 120	8
	55	4,63	5,39	1,00		15,5	13,3	10					920
	57	4,80	5,59	1,00		16,5	14,4	10	ed.				oder
	59	4,97	5,80	1,00	SF	17,7	15,6	12	e Kap				o
	61	5,14	5,98	1,25	09 s	12,2	16,7	12	30/55° E				(ess
	63	5,31	6,18	1,25	Fluidics 60°SF	13	17,9	14	Danfoss G/OS Vorwämung o PPHB 10 schwarze Kappe				* Gusskessel
	65	5,48	6,37	1,25	문	14	19	14	Danf Vorw FPHE				Ū

* Gusskessel oder großvolumige Brennkammer: Flammenrohr Ø 100




Zweistufiges elektronisches Steuergerät OBC



020098 Steuergerät OBC 82.13 SC ohne Gebläsenachlauf



020096 Steuergerät OBC 85.13 SC mit Gebläsenachlauf



Kabelbrücke von Klemme 31 (Dauerphase) auf Klemme 1


ACHTUNG: Für das OBC 85.13 SC muss eine Dauerphase im Steuergerätesockel vorhanden sein!

Informationen für den Betrieb

Ölfeuerungsautomaten OBC 80 verfügen über eine zweifarbige LED, die den Betriebszustand anzeigt und ebenfalls die Ursache von Fehlern, die zu einer Abschaltung führen, angeben kann.


Bei einer Betriebsunterbrechung kann die Ursache des Fehlers als Blinkcode ausgelesen werden. Dazu ist die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden lang zu drücken und dann freizugeben. Unterspannung wird dagegen automatisch angezeigt. Ein Reset kann direkt im Alarmzustand (LED leuchtet rot) oder im Blinkcodemodus durchgeführt werden, indem die Reset-Taste mindestens 0,5 Sekunden, aber nicht länger als 3 Sekunden gedrückt wird.

Im Blinkcodemodus kann zum Alarmzustand zurückgekehrt werden, indem die Reset-Taste erneut mindestens 5 Sekunden gedrückt wird.






Stromlaufplan mit Danfoss-Vorwärmung und Feuerungsautomat OBC 82





Stromlaufplan mit Danfoss-Vorwärmung und Feuerungsautomat OBC 85





Ersatzteile





Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	ArtNr.
	Ölpumpe mit Magnetventil	
1	ALV35 C nur mit Nippel für Schneidring 9553 6P 0500	011236
2	Kupplung Motor ACC	010292
3	Motor für Pumpe	015135
3	'	013133
4	Radialgebläse RG 130 1-st. bis 23 kW	015100
	Radialgebläse RG 148 1-st. ab 24 kW	015105
5	Dichtung Luftführung-Gehäuse	015130
6	Dichtung Gebläse-Luftführung	015125
7	Tubolit DG Schlauch 60/13	015255
8	Brennerflansch Ø 80 mm	015260
9	Brennerflanschdichtung Ø 80 mm mit 4 Langlöchern	011267
10	Zündelektrode rechts, rote Markierung (70 mm)	015235
	Zündelektrode links, (70 mm)	015230
	Zündelektrode rechts, (100 mm) ab 46 kW	015237
	Zündelektroden links, (100 mm) ab 46 kW	015236
	Zündelektrode Satz Mod. 40 bis 25 kW	015332
	Zündelektrode Satz Mod. 60 ab 23 kW	015333
11	Luftdüsen mit Drallgitter	
	Ø 15,7 / 24	015200
	Ø 17,5 / 31	015203
	Ø 19 / 41	015205
	Ø 22 / 49	015215
	Ø 26,5 / 55	015226
	Ø 24 / 49	015217
	Ø 30 / 55	015217
12	Öldüsen	01322/
12		
	Öldüse Scheer 0,25 gph / 80° SC	022277
	Öldüse Fluidics 0,35 gph / 60° SF	022541
	Öldüse Fluidics 0,40 gph / 60° SF	022542
	Öldüse Fluidics 0,50 gph / 60° SF	022544
	Öldüse Fluidics 0,55 gph / 60° SF	022545
	Öldüse Fluidics 0,65 gph / 60° SF	022547
	Öldüse Fluidics 0,75 gph / 60° SF	022548
	Öldüse Fluidics 0,85 gph / 60° SF	022549
	Öldüse Fluidics 1,00 gph / 60° SF	022550

Pos.	Bezeichnung	ArtNr.
	Öldüse Fluidics 1,25 gph / 60° SF	022552
13	Mischeinrichtung Grund- träger ohne Luftdüse u. Drallgitter	015360
14	Dosierring Messing	015412
15	Ölvorwärmer FPHB 5 mit Rohr u. Winkel, Länge: 248 mm (9 - 46 kW)	015165
	Ölvorwärmer FPHB 10 mit Rohr u. Winkel, Länge: 248 mm (55 - 65 kW)	015166
16	Flammenwächter KLC 2002	020064
17	Flammenrohr, Ø 80 x 1 x 125 mm bis 25 kW	015110
	Flammenrohr, Ø 100 x 1 x 150 mm bis 46 kW	015114
	Flammenrohr, Ø 120 x 1 x 189 mm ab 46 kW	015116
18	Adapterrohr Ø 80 x 1,5 x 170	015175
19	Ring-Dichtung Brennerrohr - Gehäuse	015170
20	Dichtung Düsenstockhalte- platte	015172
21	Umrüstung von DSV 2 auf Danfoss Ölvorwärmer	015249
22	Umrüstung mit Pumpe AS- V47C von DSV 2 auf Danfoss Ölvorwärmer	015251
23	Zündkabel, Länge: 320 mm	015144
23	Zündkabel mit Winkel- buchse, Länge: 270 mm	015143
24	Öldruckrohr Stahl komplett	015240
25	E-Verteiler mit Zündtrafo u. Luftdruckwächter	015486
26	Zündtrafo Danfoss EBI	010276
27	Luftdruckwächter SIT-Con- trols	015180
28	Heizölschlauch mit ES. 3/8" Überwm. AS. 90 Bogen/ Schneidring, Länge: 1200 mm	041411
	Heizölschlauch ES. 8-90° + SR + ÜM 8LL Länge: 1600 mm	041418
	Heizölschlauch mit Schneidringverschraubung, Länge: 2000 mm	041416
29	Steuergerät DKO 992 Mod. 20	020095
30	Steuergerät LOA 24 (LOA24.171B27)	020100
	Steuergerät OBC 82.13 SC ohne Gebläsenachlauf	020098
	Steuergerät OBC 85 B.13 SC mit Gebläsenachlauf	020096



Übersicht der Düsen, Gebläse, Flammenrohre, Zündelektroden

für Blautherm® DUO 9 - 39 kW

Brenner- leistung kW	Öldüse gph	Gebläse	Flam- men -rohr	Zünd- elektro- den
9	0,25/80°SC			
11	(ArtNr. 022277)			
13	0,30/80°B			
15	(ArtNr. 021100)			
16		100)	110)	Mod. 40 (ArtNr. 015332)
17	0,35/60°SF	RG 130 (ArtNr. 015100)	Ø 80 (ArtNr. 015110)	1.40
18	(ArtNr. 022541)			Moc - - NF.
19		(Art.	Art	Art
20				
21	0,40/60°SF			
22	(ArtNr. 022542)			
23				

Brenner- leistung kW	Öldüse gph	Gebläse	Flam- men- rohr	Zünd- elektro- den
24	0,50/60°SF (ArtNr. 022544		Ø 80 (ArtNr. 015110)	Mod. 40 (ArtNr. 015332)
26				
28				
30		RG 148 ArtNr. 015105)	114)	Satz Mod. 60 (ArtNr. 015333)
32	0,55/60°SF			
27	(ArtNr. 022545)			
29		t R	100	10d.
31		Ar	Ø 100 (ArtNr. 015114)	Itz A -Nr.
33				Sa (Art
35	0,65/60°SF (ArtNr. 022547)			
37	(7.1.2. 141. 0223 17)			
39	0,75/60°SF (ArtNr. 022548)			

für Blautherm® DUO 37 - 65 kW

Brenner- leistung kW	Öldüse gph	Gebläse	Flam- men- rohr	Zünde- lektro- den
37				
39			114)	60 333)
41	0,75/60°SF		00	od.
43	(ArtNr. 022548)		N N	tz M -Nr.
46			Ø 100 (ArtNr. 015114)	Satz Mod. 60 (ArtNr. 015333)
45				
47	0,85/60°SF	_		
49	(ArtNr. 022549)	RG 148 (ArtNr. 015105)		
51				<u> </u>
52		RG -Nr.		5237
54		Art.	Ø 120 (ArtNr. 015116)	m. 01.
56	1,00/60°SF (ArtNr. 022550)		120 015	Satz 100 mm r. 015236 u. 0
55	(,, ,, ,		ø Å. Är.	tz 1(
57			(Art.	Sa Nr. 0
59				Satz 100 mm (ArtNr. 015236 u. 015237)
61	4.25/60055) 5
63	1,25/60°SF (ArtNr. 022522)			
65	((()22322)			



Störungstabelle

Störung	Ursache]	Abhilfe
	Stromzuführung unterbrochen	 →	Sicherung prüfen
Duran and Frank at alak an	Kesselthermostate falsch eingestellt	-	Thermostate richtig einstellen
Brenner läuft nicht an	Sicherheitsthermostat hat ausgelöst	-	Entriegelungsknopf drücken
	Ölvorwärmer schaltet nicht durch	-	Ölvorwärmer austauschen
Brenner geht während der	Fremdlicht	 →	KLC überprüfen
Vorbelüftung auf Störung	Zündkabel beeinflusst Fühlerleitung	 →	Fühlerleitung anders verlegen
	normaler Funktionsablauf		Düse defekt - austauschen
	keine Zündung	-	Zündanlage überprüfen, ggf. defekte Teile erneuern
	Magnetventil öffnet nicht	-	Magnetspule o. komplettes Magnetventil austauschen
Brenner läuft, jedoch kei-	Luftwächter schaltet nicht	 →	Schlauchanschluss kontrollieren
ne Flammenbildung	keine Gebläsefunktion] →	Anschluss kontrollieren
	Luftdruckwächter defekt		Austauschen
	Kupplung abgeschert		Kupplung erneuern
	keine Ölzufuhr	-	Ölventile öffnen, Ölstand im Tank prüfen, Filter reinigen
	Ölpumpe defekt		Ölpumpe austauschen
Brenner startet, Flamme	NO _x zu weit abgesenkt	-	Düsenstock mittels Verstellschraube vorschienen
erlischt jedoch nach Abschalten der Zündung	Gebläsedrehzahl zu hoch		Gebläsedrehzahl zurücknehmen, Brenner neu einmessen
Brenner geht trotz stabiler Flamme auf Störung bzw.	Flammenüberwachung defekt bzw. verschmutzt		Flammenüberwachung auf richtigen Einbau bzw. Empfindlichkeitseinstellung überprüfen Flammenüberwachung säubern ggf. austauschen
nach Ablauf der Sicher- heitszeit auf Störung	Feuerungsautomat übernimmt nicht	-	Anschlüsse kontrollieren, ggf. austauschen
	NO _x zu weit abgesenkt, Flamme ist zu glasig	-	Rezispalt mit Hilfe der Düsenstock- verstellung schließen
	Düse verunreinigt, Düse spritzt schief	-	Düse erneuern
Flamme brennt lang und	Luft in der Ölversorgung, Flamme pulsiert	-	Ölversorgung kontrollieren, für blasen- freies, sauberes Öl sorgen
gelb aus dem Flammen- rohr	Düse setzt zu viel Öl durch	-	Düsengröße gemäß Einstelltabelle kont- rollieren ggf. austauschen Pumpendruck überprüfen
	Gebläsedrehzahl zu niedrig	 →	Drehzahl erhöhen, Brenner einmessen
Mechanische Geräusche	Luft in der Ölpumpe	-	Ölleitung und Filter überprüfen ggf. abdichten oder erneuern
	Motor Lagerschaden	-	Motor oder Wälzlager erneuern
	Kupplung defekt	-	Kupplung austauschen
Brenner geht in unregel- mäßigen Abständen auf	Ölpumpe oder Motor läuft schwer	-	Ölpumpe oder Motor auf Druckpunkt überprüfen, defektes Teil austauschen Kondensator überprüfen (+/- 5 %)
Störung	Zündtrafo setzt aus] 	Zündtrafo erneuern
	IRD übernimmt nicht mehr	 →	Einstellung überprüfen, IRD austauschen



Inbetriebnahme-Protokoll

Brennerfabrik	at: SCHEER	Ölsorte:	Heizöl EL
Brenner-Nr.:		Stickstoff:	140 mg/kg
Brenner-Typ:	Blautherm® DUO	Heizwert:	11,83 kWh/kg
Brennerleistur	ng:	Brennwert:	12,64 kWh/kg
Kesselfabrikat	:	CO ₂ max:	15,4 Vol%
Kesseltyp:			

Pos.	Prüfvorgang		Voreinstellung	Inbetriebnahme
1.0	Kessel			
1.1	Kesseltemperatur	°C	: 70,0	
2.0	Brenner/Brennstoff			
2.1	Flammenüberwachung (IRD)	Einst.		:
2.2	Mischeinrichtung	Schee	· :	:
2.3	Düsenfabrikat			:
2.4	Düsengröße	gal/h	:	:
2.5	Düsen-Sprühwinkel/Typ		:	·
2.6	Düsendruck (+ / - 0,5 bar)	bar	:	
2.7	Vakuum-Ölpumpe max	bar		
3.0	Verbrennungsluft			
3.1	NO _x Einstellung "Rezispalt"	mm	<u>:</u>	:
3.2	Gebläsedruck	mbar		:
4.0	Abgas im Abgasstutzen			
4.1	Kohlendioxid (CO ₂ + 0,5 %)	Vol.%	: 13,2 - 13,5	:
4.2	Stickstoffoxid (NO _x)	ppm	:	:
4.3	Rußzahl			:
5.0	Bemerkung			
Voreir	nstellung - Datum <u>:</u>		SCHEER Heizsysteme & Produktion	onstechnik GmbH
Inbeti	riebnahme - Datum:			
			Unterschrift	

Achtung: Um einen sicheren Betrieb des Blautherm® DUO zu gewährleisten, müssen die oben angegebenen Parameter eingehalten werden.

Außerdem muss dem Ölbrenner sauberes und blasenfreies Öl zugeführt werden! Dieses ist nur durch Einsatz eines hochwertigen Feinfilters und eines Ölentlüfters (Flo Co Top 2KM Optimum MC-18) möglich.



EG-Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass das Produkt / We state in one own responsibility that the product

Blautherm® DUO

den Schutzanforderungen entspricht, die in der EG-Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt sind. / is in conformity with the E. C. directive 89/336 E.E.C. relating to the electromagnetic compatibility.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anliegenden technischen Unterlagen - die Bestandteil dieser Erklärung sind - hergestellt werden. / This declaration is valid for all products which are produced in accordance with the technical documentation which is a part of this declaration.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden harmonisierten Vorschriften angewendet: / For verification of conformity with regard to electromagnetic compatibility the following harmonized standards are applied:

EN 50 081-1 (1992): Fachgrundnorm Störaussendung, Wohnbereich EN 50 082-2 (1995): Fachgrundnorm Störfestigkeit, Industriebereich EN 61 000-3-2 (1995): Fachgrundnorm Störfestigkeit, Wohnbereich EN 61 000-3-2 (1995): Grenzwerte für Oberschwingungsströme

EN 61000-3-3 (1995): Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker

EN 61000-4-2 (1995): Störfestigkeit gegen ESD

EN 61000-4-3 (1996): Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

ENV 50204 (1995): Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder von

digitalen Funktelefonen

EN 61000-4-4 (1995): Störfestigkeit gegen schnelle Transiente (Burst) EN 61000-4-5 (1995): Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)

EN 61000-4-6 (1996): Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen induziert durch HF-Felder

(HF-Ströme)

EN 61000-4-11 (1994): Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und

Spannungsschwankungen

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 50165 Elektrische Ausrüstung von nicht elektrischen Geräten für den Hausgebrauch

und ähnliche Zwecke

SCHEER

Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH

Nicole Schroeter
-Geschäftsführerin-

Blautherm® DUO

SCHEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH Chausseestr. 12 - 16 25797 Wöhrden

Tel.: + 49 (0) 4839 / 905-0 Fax.: +49 (0) 4839 / 453 info@scheer-heizsysteme.de www.scheer-heizsysteme.de

Höchstmaß an Behaglichkeit und Komfort